

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE POWŁOK OSMO

PIELĘGNACJA CODZIENNA:



ŚRODEK DO CODZIENNEGO MYCIA WISCH FIX 8016

Do codziennej pielęgnacji używać środka Wisch- Fix 8016 (jedna nakrętka środka na 1 litr wody). Przy gruntownym czyszczeniu np. parkietu użyć w/w środek w proporcji 1:1 czyszcząc ryżową szczotką, i następnie zebrać brud szmatką.

Uwaga: do mycia parkietu należy użyć dwóch wiader (jedno wiadro z czystą wodą służy do płukania brudnego mopa, w drugim wiadrze wymieszać środek Wisch Fix do namaczania czystego mopa).Bardzo ważne jest aby parkiet nie był zalewany, a jedynie przecierany **wilgotnym** mopem ze środkiem Wisch Fix.

USUWANIE ZABRUDZEŃ / ZARYSOWAŃ:



ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WOSKU 3031

Do usunięcia miejscowych zabrudzeń (rysy od miękkiego obuwia) użyć środka w spray-u 3031 (nanieść cienką powłokę środka i następnie zetrzeć brud szmatką). Środek ten uzupełnia również powierzchnię wosku, co oznacza że można go użyć do miejscowych napraw (po zeszlifowaniu uszkodzenia/zarysowania, odpylić powierzchnię rozpylić środek i przetrzeć suchą szmatką).

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE POWŁOK OSMO

ODNOWA POWIERZCHNI OSMO:



ŚRODEK DO ODNOWY I CZYSZCZENIA "WACHPFLEGE 3029

Do odnowy uszkodzonych powierzchni parkietu użyć środka do pielęgnacji i czyszczenia wosku "Wachpflege" 3029 lub 3087 "Wachpflege Weiss" przy białej powierzchni. Po naniesieniu cienkiej powłoki w/w środka (blacha, mop, szmatka), pozostawić na 10-30 minut i następnie spolerować suchą szmatką powierzchnię. Polerując po 10 minutach uzyskamy powłokę bardziej matową, a po 30 minutach powłokę o większym połysku. Ważne aby pielęgnację tym środkiem wykonywać na intywnie używanych powierzchniach gdzie powłoka twardego wosku ulega uszkodzeniom. W normalnym domowym użytku można tę czynność wykonywać 1-4 razy w roku. Przy użytku publicznym (restauracje, sale taneczne) konieczne jest uzupełniać tę powierzchnię minimum 1-raz w tygodniu. Środkiem tym można usunąć tzw. "trudne plamy". Należy na taką plamę nanieść środek pozostawić na kilka minut i zetrzeć zmiękczony brud szmatką.



USUWANIE USZKODZEŃ- RYS NA PARKIECIE

W przypadku powstania uszkodzeń na powierzchni parkietu, należy je delikatnie zeszlifować włókniną poprzez polerowanie miejscowe, następnie usunąć pył i nanieść powłokę wosku. Po uzupełnieniu powierzchni wosku zetrzeć naturalną szmatką. (Twardy Wosk Spray 3030, Środek do pielęgnacji i czyszczenia wosku spray 3031, Środek do czyszczenia i pielęgnacji wosku 3029, Środek do czyszczenia i pielęgnacji wosku Weiss 3087)

ZAGROŻENIA DLA POWIERZCHNI POKRYTEJ OSMO

Największym zagrożeniem dla parkietów/podłóg jest piasek mający kontakt z butami użytkowników. Należy wyjątkowo zadbać o max dobry system zbierania brudu (np. przed wejściem do domu oraz po wejściu). Stan naszych podłóg pokrytych powłokami Osmo, będzie uzależniony również od częstotliwości mycia środkiem Wisch Fix 8016 oraz uzupełnianiem powierzchni wosku Środkiem do Pielęgnacji i Czyszczenia Wosku (Spray 3031 oraz Waschpflege 3029).